

モバイルルータ 利用説明書

電波状況

通信状態のよい場所を選んでください。

通信容量

使用したデータ通信量が表示されます。

電源ボタン (長押し)

3秒以上押し続けると電源がON/OFFになります。

充電口 (上下あり)

充電の際はケーブル差込口の上下にご注意ください。

(ケーブル側の差込口に「B」の文字があるのが上になります。)

接続状況


iPadが接続されると「0」が「1」にかわります。
※数字はつながっているiPadの台数です。

バッテリー残量

メモリが少なくなったら充電をしてください。



使い方

- 1 モバイルルータの電源を入れます。
画面が表示されてから使えるようになるまで10秒ほどかかります。
- 2 iPadの電源を入れます。
- 3 iPadの画面の右上に  が表示されたら接続完了です。
※つながらない場合はiPadの「設定」アイコンから「Wi-Fi」をタッチし、「edogawa-ed-wifi」を選択してください。

注意事項 必ずお読みください

○ 外に持ち出さないでください

モバイルルータは児童生徒の家庭学習用として貸与しています。
学校からの指示がないかぎり、家の外には持ち出さないでください。

○ 置く場所を決めてご使用ください

- ・モバイルルータは数m離れていても通信可能です。(壁の状況等により変わります)
- ・直射日光の当たる場所や機器が高温となるような場所は避けてください。
- ・水に濡れると故障の原因となります。学習時の飲み物などご注意願います。
- ・精密機器ですので、低い高さからの落下等によっても故障の原因となります。
- ・バッテリー残量などすぐに確認できる場所に置いてください。

上記を確認のうえ、自宅内の適切な場所を決めてご使用ください。

○ 学校から貸与された iPad 以外はつながりません

- ・モバイルルータは学校で配られた iPad 以外とは接続できないよう設定されています。
- ・使用できる通信量に制限があります。保護者の方は、学習目的以外のインターネット通信が行われていないか定期的にご確認をお願いします。(表面通信容量)
- ・接続できる端末設定や画面操作の一部無効化をしています。

○ 充電のときは

- ・差込口の形状(上下)を確認の上、充電ケーブルを差し込んでください。
- ・付属品以外のケーブルを使用すると、故障の原因や事故につながる恐れがあり大変危険です。ケーブルは、必ずモバイルルータに付属していたものをお使いください。
- ・充電に要する費用(電気代)は、ご家庭の負担となります。

○ 故障かなと思ったら

- ・「電源が入らない」「インターネット通信ができない」「機器が破損した」など故障等が疑われる場合は、速やかに学校の担任の先生へ機器の状況をお伝えください。
- ・破損した状態で使用を続けていると事故につながる恐れがあり大変危険です。

○ 利用者の責任により機器を破損等した場合

- ・「機器の破損」「水濡れによる故障」「機器の紛失」など利用者(児童生徒)の不注意により、モバイルルータが使用できなくなった場合は、保護者へ代替機器の費用負担を請求する場合があります。

返却後も他の児童生徒への貸し出しを予定していますので、大切にご使用ください。